

پارامترهای عمومی و کاربردی

تنظیمات کارخانه	F00.28	برای بازنشانی به تنظیمات کارخانه روی 1 تنظیم شود
توان موتور	F02.01	
زمان شتاب گیری (ACC)	F00.12	
زمان توقف (DEC)	F00.13	جهت نیاز به زمان توقف پایین تر از تنظیمات کارخانه حتما از مقاومت ترمز استفاده گردد.
حالت توقف آزاد (FREE RUN)	F01.08	برای حالت توقف آزاد روی 1 تنظیم شود
فرکانس ماکزیمم	F00.03	
فرکانس بیس	F02.02	برای افزایش فرکانس بیس، ابتدا باید فرکانس ماکزیمم (F00.03) را تغییر دهیم.
حد بالای فرکانس خروجی	F00.04	
حد پایین فرکانس خروجی	F00.05	
AUTO TUNING	F02.37	1: STATIC / در حالت زیر بار 2: DYNAMIC / در این حالت شفت موتور باید آزاد باشد
فرکانس CARRIER	F00.07	قابل تنظیم از 0.5KHz تا 16KHz
تنظیم مدل موتور	F08.56	حالت پیش فرض به صورت موتورهای سنکرون تنظیم شده است. جهت تغییر به صورت موتورهای آسنکرون روی 1 تنظیم گردد
کنترل مد گشتاور	F00.00	0: SENSORLESS VECTOR CONTROL 1: PG VECTOR CONTROL 2: V/F در حالت پیش فرض روی V/F می باشد
افزایش گشتاور (TORQUE BOOST)	F04.01	قابل تنظیم از 0 تا 30 درصد (وابسته به پارامتر F04.02)
فرکانس کات آف یا قطع عملکرد TORQUE BOOST	F04.02	تعیین فرکانس قطع افزایش گشتاور (TORQUE BOOST) این فرکانس به صورت پیش فرض روی 50HZ می باشد. (ترجیحا بین 2HZ تا 6HZ تنظیم گردد)
تعیین محل فرمان START/STOP	F00.01	0: کی پد 1: ترمینال (پیش فرض پایه های S1 → FWD و S2 → REV) 2: RS485
تعیین محل تنظیم فرکانس خروجی	F00.06	0: از طریق کی پد، بدون ذخیره فرکانس قبلی 1: از طریق کی پد، همراه با ذخیره فرکانس قبلی 2: ورودی آنالوگ AI1 (ولتاژی 0 تا 10 ولت) 3: ورودی آنالوگ AI2 (جریانی، 0 تا 20 میلی آمپر) 5: انکودر 6: MULTI SPEED 7: SIMPLE PLC 8: PID 9: RS485 10: پتانسیومتر روی کی پد

ورودی آنالوگ ولتاژی

مدار زیر مربوط به تنظیم ورودی ولتاژی است که مقدار آن را با پارامترهای F05.28 و F05.30 می توانیم تغییر دهیم.

تعیین محل تنظیم فرکانس خروجی (از طریق ورودی آنالوگ AI3) $\rightarrow F00.06 = 4$

کمترین مقدار ورودی آنالوگ $\rightarrow F05.28 = 0.5V$

بیشترین مقدار ورودی آنالوگ $\rightarrow F05.30 = 4V$

* ورودی آنالوگ AI3 پیش فرض به صورت 0.5V تا 4V می باشد که برای تغییر آن باید از طریق پارامترهای F05.28 و F05.30 اقدام کنیم.

کمترین مقدار خروجی فرکانس به ازای کمترین مقدار ورودی آنالوگ $\rightarrow F05.29 = -100\%$

بیشترین مقدار فرکانس خروجی به ازای بیشترین مقدار ورودی آنالوگ $\rightarrow F05.31 = +100\%$

* در پارامتر F05.29 می توانیم با ذخیره کردن مقدار منفی، جهت چرخش موتور را برعکس کنیم.

سیم بندی ترمینال ها

